

Notice de mise à jour du SOFTWARE T14SG

1- Format de la carte SD

1- Vous devez d'abord formater la carte SD à l'aide de votre T14SG. Quand vous formatez votre carte SD, vous écrasez toutes les données. Ne pas formater une carte SD avec des données éronées.



2-Allumez la radio. Si votre SD carte n'est pas formatée, l'écran suivant s'affichera. Sélectionnez «Format» avec le sélecteur à molette tactile et appuyez sur «RTN».

THIS CARD HAS NOT BEEN INITIALIZED.

SURE ?	
CANCEL	YES

NOW	FORMATING
[****
Ľ	

4-L'écran suivant s'affichera pendant le formatage

3-Sélectionnez «YES» et appuyez sur «RTN».

FORMAT COMPLETED.

YES

6-Eteignez la radio et sortez la carte SD de la radio.

2-Faire la mise à jour de la carte

1-Dézippez le fichier que vous allez télécharger sur notre site www.aviotiger.com , rubrique «support», «télchargement»»mise à jour»et seront créé les fichier suivant:

- T14sgUpdate.exe	File copy utility
- T14sgUpdate.dat	Information file for T14SG
- T14SG_UPDATE.dat	Identified file of T14SG
- T14SG_TS.bin	Update file of T14SG (pièce 3)
- T14SG_TS.bin	Update file of T14SG (pièce 2)

2-Connectez votre carte SD à votre ordinateur.

3-Lancez «T14sgUpdate.exe»

4-Sélectionnez le «lecteur» de la carte SD.

フォルダの参配	21 X
Please select the drive that does the mount.	
	() Drive_Z (Z:)
OK.	**>セル
	END

ÖK.

キャンセル

5-Une nouvelle fenêtre s'affiche, cliquez sur «OK»

6-Le fichier de mise à jour se copie sur la carte SD, quand l'écran suivant apparait, cliquez sur «END»



3- Software de mise à jour de la T14SG

1-Remettez la carte SD avec la nouvelle mise à jour dans votre radio



4-L'écran ci contre s'affichera après quelques secondes.

START	:	PUSH	MON	•	3SEC

PROGRAM UPDATE

5-Appuyez sur le bouton «U.MENU/MON» pendant 3 secondes et la mise à jour commencera à s'installer

PROGRAM UPDATE	
UP LOADING	

6-Quand la mise à jour est terminée, l'écran ci contre s'affiche. Eteignez votre radio

7-Sortez la carte SD

8-Vérifiez la nouvelle version du Software dans «SYSTEM MENU», puis «INFO»

PROGRAM UPDATE COMPLETED

SYSTEM MENU	J
TRAINER	START SEL.
DISPLAY	AUTO LOCK
USER NAME	INFO
SOUND	SBUS SERVO
H/W SET	
	i

INFO	
PRODUCT	012050002
RF ID	122920001
LANGUAGE	ENGLISH
VERSION	1.4
AREA	JAPAN
CARD SIZE	8/3766

Fonctions de la mise à jour du software version 1.4

Cette nouvelle mise à jour change les fonctions suivantes: En plus des fonctions originales de votre système, maintenant vous pourrez avoir les nouvelles instructions suivantes

SWASH RING (hélicoptère)

Amélioration du plateau cyclique. -Sur l'écran «SWASH RING», quand le marqueur donnait des graphiques perturbés en haut, ce «bug informatique à été modifié.

PROGR. MIX

Amélioration du programme de mixage

-sur la fonction «Linéar mode», dans le programme de mixage, le bug à été corrigé et affiche maintenant les informations dans le bon sens.

SYSTEM (allemagne)

Le nom change dans le language Allemand.

- »SYSTEM» du menu de liaison est changé en «MODULATION».

VARIO (télémétrie)

mph \Rightarrow fpm (pied/minute)

-Quand le système était en YARD/POUND, l'écran du variomètre changait de fpm (pied/minute) en mph.

THR CURVE (avion)

Amélioration de la courbe des gaz

-Pour les avions, le bug à été corrigé sur l'opération 2 et 3 de la courbe des gaz N.1, quand PIT CURVE et MOTOR function était en ATC.